

FAQ

Q：イメージセンサーの設定を変える方法がありますか？

A：3つの方法があります。

1. VPF (Vision Processing Framework)を使う

画像の向き、アナログゲイン、デジタルゲイン、露出時間を変えることができます。
VPFは[ダウンロードページ](#)に登録してあります。

2. SSPEntryProを使う

センサープロファイル（SSPライブラリが読み込む設定ファイル）を開いて編集して保存することができます。
SSPEntryProは[ダウンロードページ](#)に登録してあります。

3. プログラムから設定する

C言語やC++言語が使える方は、SSPライブラリに付属のサンプルプログラムの `viewersampleGain.c` や `FaceDetection.cpp` を参考してしてください。
当サイトの手順書に従ってインストールすると `/home/pi/libssp/[バージョン番号]/sample/[プログラム名と同じ名前のフォルダ名]/` にあるはずですが。